SONY 4-437-438-**42**(1)

Wireless Speaker System

Quick Start Guide	GB
빠른 시작 안내	KR
快速指南	CT
คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว	TH

SRS-BTV5

* 4 4 3 7 4 3 8 4 2 * (1)

© 2012 Sony Corporation Printed in China

English

Manuals supplied

Quick Start Guide (this document)
Provides you with instructions on how to connect the unit with *Bluetooth* devices and basic operations.

Reference Guide
Provides you with precautions and product specifications.

Help Guide
Read the Help Guide on your computer or smartphone, when you want to know how to use the unit in greater detail. The Help Guide also contains a troubleshooting guide which provides you with remedies for the problems you might encounter.

URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-btv5/zz/

Two-dimensional code:

Charging the unit

Charging starts when the unit and the computer are connected. Charging is completed in about 3 hours at most and the indicator (orange) goes off automatically.

The BATT/CHG indicator is lit in orange during charging.



Pairing and connecting with the *Bluetooth* device

Before pairing, charge this unit.

1 Place the *Bluetooth* device within 1 meter of this unit.

2 Slide the POWER switch to turn on this unit.
The unit enters pairing mode automatically in the default setting.



The blue indicator flashes fast in pairing mode. To enter pairing mode the next time you use the unit, slide and hold the switch to the PAIRING side for about **2 seconds** when this unit is turned off.

3 Perform the pairing procedure on the *Bluetooth* device to detect this unit.
When the list of detected devices appears on the display of the *Bluetooth* device, select "SRS-BTV5." If passkey input is required on the display of a *Bluetooth* device, input "**0000**."

4 Make the *Bluetooth* connection from the *Bluetooth* device.

Connecting with the paired device

1 Turn on the unit.



2 Make the *Bluetooth* connection from the *Bluetooth* device.

Listening and Calling

Operate the unit after making *Bluetooth* connection with your *Bluetooth* device.

Listening to music

Profile: A2DP, AVRCP

Start playback on the *Bluetooth* device.



The VOL+ button has a tactile dot.

Making a call/Receiving a call

Profile: HSP, HFP

Operate your mobile phone to make a call.
To terminate a call, press the ✆ button on the unit.

Press the ✆ button on the unit when an incoming call arrives.
Operate in the same way when an incoming call arrives while you are listening to the music.



To turn off the unit

1 Disconnect the *Bluetooth* connection using the smartphone or mobile phone.

2 Slide and hold the POWER switch until the ᛒ (*Bluetooth*) indicator (blue) goes off.

One touch connection with a smartphone (NFC)

By touching the unit with a smartphone, the unit is turned on automatically and then proceeds to pairing and *Bluetooth* connection.

1 Download and install the app "NFC Easy Connect."
"NFC Easy Connect" is a free Android app you can download from Google Play.
Download the app by searching for "NFC Easy Connect" or access it by using the following two-dimensional code. Fees may be charged for downloading the app.

By the two-dimensional code:
Use a two-dimensional code reader app.

Note
• The App may not be available in some countries and/or regions.

Hint
• Depending on your smartphone, you may not need to download "NFC Easy Connect" to connect the unit with your smartphone by one touch. In that case, the operation and specifications may be different from the description here. For details, refer to the manual supplied with your smartphone.

Compatible smartphones

• Smartphones with the NFC function built-in (OS: Android 2.3.3 or later, excluding Android 3.x)

NFC

NFC (Near Field Communication) is a technology enabling short-range wireless communication between various devices, such as mobile phones and IC tags. Thanks to the NFC function, data communication can be achieved easily just by touching the relevant symbol or designated location on NFC compatible devices.

2 Set the switch to the center on this unit.



You do not need to turn on the unit.
The unit turns on when you touch it with the smartphone.

3 Start the app "NFC Easy Connect" on the smartphone.
Make sure that the application screen is displayed.

4 Touch this unit with the smartphone.
Unlock the screen of the smartphone beforehand.
Touch the smartphone on the N marked part of this unit.
Keep touching the unit with the smartphone until the smartphone vibrates.



Complete the connection by following the instructions on the screen.

When the ᛒ (*Bluetooth*) indicator (blue) stops flashing and remains lit, the unit is connected with the device. To disconnect the unit, touch it with the smartphone again.

You can switch the sound source from the smartphone to another NFC compatible *Bluetooth* device. For details, read the Help Guide.

Hint
If you cannot connect the unit, try the following.
• Start the app on the smartphone, and move the smartphone slowly over the N mark of the unit.
• If the smartphone is in a case, remove it from the case.

Listening to music by connecting a connecting cord (not supplied)

You can use the unit as an ordinary wired speaker system.



If you connect a connecting cord to the AUDIO IN jack, the output from the device connected to the AUDIO IN jack has priority, and you will not hear the sound from the *Bluetooth* device.

• The *Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Corporation is under license.
• The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
• Android is a trademark of Google Inc.
• All other trademarks and registered trademarks are trademarks or registered trademarks of their respective holders. In this manual, ™ and ® marks are not specified.

한국어

부속된 설명서

빠른 시작 안내(이 설명서)
본 기기를 *Bluetooth* 장치와 연결하는 방법과 기본적인 조작 방법을 설명합니다.

참조 가이드
주의 사항 및 제품 사양을 제공합니다.

도움말 안내
본 기기의 자세한 사용 방법을 알고 싶을 때에는 컴퓨터 또는 스마트폰으로 도움말 안내를 읽어주시기 바랍니다. 도움말 안내에는 문제 해결책을 제공하는 문제 해결 안내도 수록되어 있습니다.

URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-btv5/zz/

이차원 코드:

기기 충전하기

기기를 컴퓨터에 연결하면 충전이 시작됩니다.
약 3시간 이내에 충전이 끝나고 표시등(주황색)이 자동으로 꺼집니다.

충전하는 동안 주황색 BATT/CHG 표시등이 켜집니다.



*Bluetooth*장치와 페어링 및 연결하기

페어링하기 전에 기기를 충전하십시오.

1 기기로부터 1미터 이내에 *Bluetooth* 장치를 둡니다.

2 POWER 스위치를 밀어 기기를 켭니다.
기본 설정에서 기기가 자동으로 페어링 모드가 됩니다.



페어링 모드에서 파란색 표시등이 빠르게 깜박입니다.
기기를 끌 때 스위치를 PAIRING 쪽으로 민 채로 **2초** 정도 있으면 다음에 기기 사용 시 페어링 모드가 됩니다.

3 *Bluetooth* 장치에서 페어링 절차를 실행하여 기기를 감지합니다.
감지된 장치 목록이 *Bluetooth* 장치 디스플레이에 나타나면 "SRS-BTV5"를 선택하십시오. *Bluetooth* 장치 디스플레이에 암호를 입력해야 하는 경우는 "**0000**"을 입력하십시오.

4 *Bluetooth* 장치에서 *Bluetooth* 연결을 합니다.

페어링된 장치와 연결하기

1 기기를 켭니다.



2 *Bluetooth* 장치에서 *Bluetooth* 연결을 합니다.

듣기와 전화 걸기

*Bluetooth*장치와 *Bluetooth* 연결을 한 후에 기기를 조작하십시오.

음악 듣기

프로필: A2DP, AVRCP

Bluetooth 장치에서 재생을 시작하십시오.



VOL+ 버튼에는 돌기가 있습니다.

전화 걸기/전화 받기

프로필: HSP, HFP

전화를 걸려면 휴대폰을 조작하십시오.
통화를 끝내려면 기기의 ✆ 버튼을 누르십시오.

전화가 왔을 때에는 기기의 ✆ 버튼을 누르십시오.
음악을 듣고 있는 동안에 전화가 왔을 때에도 같은 조작을 하십시오.



기기 전원을 끄려면

1 스마트폰이나 휴대폰을 사용해 *Bluetooth* 연결을 해제합니다.

2 ᛒ (*Bluetooth*) 표시등(파란색)이 꺼질 때까지 POWER 스위치를 밀고 있습니다.

스마트폰과 원터치 연결(NFC)

스마트폰으로 기기를 터치하면 기기가 자동으로 켜지고 페어링 및 *Bluetooth* 연결을 진행합니다.

1 "NFC 간편 연결" 앱을 다운로드하여 설치하십시오.
"NFC 간편 연결"은 Google Play에서 다운로드할 수 있는 무료 Android 앱입니다.
"NFC 간편 연결"을 검색하여 해당 앱을 다운로드하거나 다음 이차원 코드를 사용하여 액세스하십시오. 앱을 다운로드할 때 요금이 부과될 수 있습니다.

이차원 코드를 사용하는 경우:
이차원 코드 리더 앱을 사용하십시오.

참고
• 이 응용 프로그램은 특정 국가나 지역에서 다운로드가 불가능할 수 있습니다.

힌트
• 일부 스마트폰의 경우 원터치로 장치와 스마트폰을 연결하는 "NFC 간편 연결"을 다운로드하지 않아도 됩니다. 이 경우 조작 및 사양은 여기에서 기술한 것과 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 스마트폰의 사용설명서를 참조하십시오.

호환 스마트폰

• NFC 기능이 있는 스마트폰
(운영 체제: Android 2.3.3 이상, Android 3.x 제외)

NFC

NFC (Near Field Communication)는 휴대폰과 IC 태그 등 다양한 장치 간 단거리 무선 통신을 지원하는 기술입니다. NFC 기능을 사용하면 NFC 호환 장치에서 관련 기호나 지정 위치를 터치하여 데이터 통신을 간단히 실행할 수 있습니다.

2 기기에서 스위치를 중앙에 둡니다.



기기의 전원을 켤 필요가 없습니다.
스마트폰으로 기기를 터치하면 기기가 켜집니다.

3 스마트폰에서 "NFC 간편 연결" 앱을 시작하십시오.
앱 화면이 표시되었는지 확인하십시오.

4 스마트폰으로 기기를 터치합니다.
스마트폰 화면 잠금을 미리 해제하십시오.
스마트폰으로 기기의 N 마크를 터치하십시오.
스마트폰이 진동할 때까지 스마트폰을 기기에 터치하고 있으십시오.



화면상의 지침에 따라 연결을 완료하십시오.

기기와 장치가 연결되면 ᛒ (*Bluetooth*) 표시등(파란색)이 깜박임을 멈추고 켜진 상태를 유지합니다.
연결을 끊으려면 스마트폰으로 기기를 다시 터치하십시오.

음원을 스마트폰에서 다른 NFC 호환 *Bluetooth* 장치로 전환할 수 있습니다. 자세한 내용은 도움말 가이드를 참조하십시오.

힌트
기기에 연결할 수 없는 경우 다음을 시도하십시오.
• 스마트폰에서 앱을 시작하고 기기의 N 마크 위로 스마트폰을 천천히 이동하십시오.
• 스마트폰이 케이스 안에 있는 경우 케이스를 제거하십시오.

연결 코드(별매품)에 연결하여 음악 듣기

기기를 일반적인 유선 스피커 시스템으로 사용할 수 있습니다.

연결 코드를 AUDIO IN 잭에 연결하면 AUDIO IN 잭에 연결된 장치의 출력이 우선하므로 *Bluetooth* 장치의 사운드가 들리지 않습니다.

• *Bluetooth* 워드마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 소유이며 Sony Corporation은 라이센스 하에 해당 상표를 사용합니다.
• N 마크는 미국 및 기타 국가에서 NFC Forum, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.
• Android는 Google Inc.의 상표입니다.
• 그 밖의 상표 및 등록 상표는 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표일 수 있습니다. 이 설명서에서는 ™ 및 ® 표시를 생략했습니다.

中文（繁體字）

隨附的說明書

快速指南（本文檔）
為您提供了將主機和*Bluetooth*裝置連線以及基本操作的說明。

參考指南
為您提供了注意事項以及產品規格。

說明指南
如果您想要更詳細地了解使用主機的方法，請閱讀您電腦或智慧型手機的說明指南。說明指南還包含了故障檢查指南，為您提供了可能遇到的問題的解決措施。

URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-btv5/zz/

二維條碼:

為主機充電

當主機與電腦連接時，充電隨即會開始。充電時間最長約為3小時，完成時指示燈（橘色）將自動熄滅。

在充電時，BATT/CHG指示燈會呈現橘色。



與*Bluetooth*裝置配對和連線

在配對之前，請為主機充電。

1 將*Bluetooth*裝置放置在距離主機1公尺的範圍內。

2 滑動POWER開關以開啟主機。
依預設，主機會自動進入配對模式。



在配對模式中，藍色指示燈會快速閃爍。
在下次使用主機時，若要進入配對模式，請在主機關閉時將開關滑向PAIRING端並按住約2秒。

3 在*Bluetooth*裝置上執行配對程序以偵測主機。
當偵測到之裝置的清單出現在*Bluetooth*裝置的顯示器中時，選擇“SRS-BTV5”。
如果*Bluetooth*裝置的顯示器要求您輸入密碼，請輸入“0000”。

4 從*Bluetooth*裝置進行*Bluetooth*連線。

連接曾配對過的裝置

1 開啟主機。



2 從*Bluetooth*裝置進行*Bluetooth*連線。

聆聽和撥打

利用*Bluetooth*裝置建立*Bluetooth*連線後操作主機。

聆聽音樂

設定檔：A2DP、AVRCP

在*Bluetooth*裝置上啟動播放。

VOL+按鈕具有觸覺點。

撥打電話/接聽電話

設定檔：HSP、HFP

操作行動電話以撥打電話。
若要掛斷電話，請按主機上的按鈕。

當有來電時，請按主機上的按鈕。
在聆聽音樂時若有來電，請以相同的方法操作。



若要關閉主機

1 使用智慧型手機或行動電話中斷*Bluetooth*連線。

2 滑動並按住POWER開關直到（*Bluetooth*）指示燈（藍色）熄滅。

與智慧型手機一觸即通（NFC）

只要讓主機與智慧型手機觸碰，主機便會自動開啟並進行配對和*Bluetooth*連線。

1 請下載及安裝“NFC快速連線”應用程式。
“NFC快速連線”是免費的Android應用程式，您可以從Google Play下載。
藉由搜尋“NFC快速連線”來下載應用程式，或使用以下二維條碼進行存取。電信業者可能會向您收取下載應用程式的費用。
若要使用二維條碼：
請使用二維條碼閱讀器應用程式。

注意
• 在某些國家或地區可能無法下載此應用程式。

提示
• 依您的智慧型手機而定，您可能需要下載“NFC快速連線”，藉由一觸即通來連線主機和智慧型手機。在這種情況下，操作和規格可能會與描述的有所不同。如需詳細資料，請參閱隨附的智慧型手機說明書。

相容的智慧型手機
• 內建NFC功能的智慧型手機
（作業系統：Android 2.3.3或更新版本，Android 3.x除外）

NFC
NFC（Near Field Communication）是在各種裝置（如行動電話和IC標籤）之間實現短距離無線通訊的技術。在NFC功能的協助之下，您只要觸碰NFC相容裝置上的相關符號或指定位置即可輕易地進行資料通訊。

2 將開關設定於主機的中央。



您不需要開啟主機。
當您以智慧型手機觸碰主機時，主機便會開啟。

3 開啟智慧型手機上的“NFC快速連線”應用程式。
確認應用程式螢幕已出現。

4 以智慧型手機觸碰主機。
請預先解除鎖定智慧型手機的螢幕。
以智慧型手機觸碰主機上標示N的部位。
保持智慧型手機和主機的觸碰狀態，直到智慧型手機震動為止。



按照螢幕中的指示完成連接程序。

當（*Bluetooth*）指示燈（藍色）停止閃爍並呈現發亮的狀態時，表示主機與裝置的連線已建立。
若要與主機中斷連線，只要再以智慧型手機觸碰一次即可。

您可以切換聲音來源，從智慧型手機到另一個與NFC相容的*Bluetooth*裝置。詳細資料，請閱讀說明指南。

提示
如果您無法連接主機，請嘗試使用以下方法。
• 開啟智慧型手機上的應用程式，然後緩慢地移動智慧型手機到裝置的N標示上方。
• 如果智慧型手機包覆在護套中，請取下護套。

藉由接上連接線（未提供）來聆聽音樂

您可以將主機當做一般的有線喇叭系統。

如果您將連接線接上AUDIO IN插孔，由於連接AUDIO IN插孔之裝置的輸出具有優先權，因此您將無法從*Bluetooth*裝置聽到聲音。

• *Bluetooth*字型商標和圖形商標均為Bluetooth SIG, Inc.所有，Sony Corporation對該商標的各項使用均已經授權。
• N字標示為NFC Forum, Inc.在美國和其他國家的商標或註冊商標。
• Android為Google Inc.的商標。
• 其他所有商標和註冊商標均為各所有者的商標或註冊商標。本使用說明書中沒有特別標明™和®標誌。

ภาษาไทย

คู่มือให้มาด้วย

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว (เอกสารนี้)
ให้คำแนะนำแก่ท่านเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้เข้ากับอุปกรณ์ *Bluetooth* และการใช้งานเบื้องต้น

คู่มืออ้างอิง
แจ้งให้ท่านทราบถึงข้อควรระวังและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ระบบช่วยเหลือ
อาณระบบช่วยเหลือบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน เมื่อท่านต้องการทราบรายละเอียดของวิธีการใช้งานอุปกรณ์นี้ ระบบช่วยเหลือยังประกอบไปด้วยคำแนะนำในการแก้ปัญหาซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่ท่านอาจพบได้

URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-btv5/zz/

โค้ดสองมิติ:

ชาร์จไฟอุปกรณ์

การชาร์จไฟเริ่มต้นขึ้นเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ การชาร์จไฟจะเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง และไฟแสดง (สีส้ม) จะดับลงโดยอัตโนมัติ

ไฟแสดง BATT/CHG ส่วางเป็นสีส้มขณะชาร์จไฟ



การจับคู่และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ *Bluetooth*

ก่อนทำการจับคู่ ให้ชาร์จไฟอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อน

1 วางอุปกรณ์ *Bluetooth* ให้ห่างจากอุปกรณ์นี้ไม่เกิน 1 เมตร

2 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปเพื่อเปิดเครื่อง
การตั้งค่าเริ่มต้นกำหนดให้อุปกรณ์เข้าสู่โหมดจับคู่โดยอัตโนมัติ



ไฟแสดงสีน้ำเงินกะพริบเร็วในโหมดจับคู่ ในการเข้าสู่โหมดจับคู่ในครั้งต่อไปที่ท่านเปิดเครื่อง ให้เลื่อนสวิตช์ค้างไว้ที่ด้าน PAIRING เป็นเวลาประมาณ **2 วินาที** ในขณะที่อุปกรณ์ยังปิดอยู่

3 ทำตามขั้นตอนวิธีการจับคู่ของอุปกรณ์ *Bluetooth* เพื่อค้นหาอุปกรณ์นี้
เมื่อรายการของอุปกรณ์ที่ตรวจพบปรากฏขึ้นบนจอภาพของอุปกรณ์ *Bluetooth* ให้เลือก “SRS-BTV5” หากมีการระบุบนจอภาพของอุปกรณ์ *Bluetooth* ให้ใส่รหัสผ่าน ให้ใส่ **“0000”**

4 ทำการเชื่อมต่อ *Bluetooth* จากอุปกรณ์ *Bluetooth*

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ผ่านการจับคู่แล้ว

1 เปิดสวิตช์อุปกรณ์



2 ทำการเชื่อมต่อ *Bluetooth* จากอุปกรณ์ *Bluetooth*

ใช้ฟังเพลงและโทรศัพท์

สามารถเริ่มใช้งานอุปกรณ์ได้หลังทำการเชื่อมต่อ *Bluetooth* กับอุปกรณ์ *Bluetooth* ของท่านเรียบร้อยแล้ว

ฟังเพลง

โปรไฟล์: A2DP, AVRCP

เริ่มต้นเล่นเพลงบนอุปกรณ์ *Bluetooth*



ปุ่ม VOL+ มีจุดนูนที่สัมผัสได้อยู่บนปุ่ม

โทรออก/รับสายเข้า

โปรไฟล์: HSP, HFP

โทรออกจากโทรศัพท์มือถือของท่าน
เมื่อสิ้นสุดการสนทนา กดปุ่ม บนอุปกรณ์

กดปุ่ม บนอุปกรณ์เมื่อมีสายเรียกเข้า
ท่านสามารถใช้งานในลักษณะเดียวกัน เมื่อมีสายเรียกเข้าขณะกำลังฟังเพลง



วิธีปิดอุปกรณ์

1 ยกเลิกการเชื่อมต่อ *Bluetooth* จากสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ

2 เลื่อนสวิตช์ POWER ค้างไว้จนกระทั่งไฟแสดง (*Bluetooth*) (สีน้ำเงิน) ดับลง

เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนด้วยสัมผัสเดียว (NFC)

เมื่อแตะอุปกรณ์นี้กับสมาร์ทโฟน อุปกรณ์จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะทำการจับคู่และเชื่อมต่อ *Bluetooth* เองจนเสร็จสิ้น

1 ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม “NFC Easy Connect”
“NFC Easy Connect” เป็นโปรแกรม Android ที่ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Google Play
ดาวน์โหลดโปรแกรมโดยค้นหา “NFC Easy Connect” หรือเข้าไปดาวน์โหลดโดยใช้โค้ดสองมิติต่อไปนี้ อาจมีค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดโปรแกรม
สำหรับการใช้โค้ดสองมิติ:
ใช้โปรแกรมอ่านโค้ดสองมิติ

หมายเหตุ
• โปรแกรมอาจไม่มีให้ดาวน์โหลดในบางประเทศและ/หรือภูมิภาค

คำแนะนำ
• ท่านอาจไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด “NFC Easy Connect” เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้เข้ากับสมาร์ทโฟนของท่านด้วยสัมผัสเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟนของท่าน ในการนี้ การใช้งานและข้อมูลจำเพาะอาจมีความแตกต่างไปจากคำอธิบายที่ระบุในที่นี้ โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมสมาร์ทโฟนของท่าน

สมาร์ทโฟนที่สนับสนุน
• สมาร์ทโฟนที่มีฟังก์ชั่น NFC ในตัว
(OS: Android 2.3.3 หรือใหม่กว่า, ไม่รวม Android 3.x)

NFC
NFC (Near Field Communication) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สื่อสารไร้สายระยะใกล้ระหว่างอุปกรณ์ชนิดต่างๆ อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือและ IC แท็ก ด้วยความสามารถของฟังก์ชั่น NFC อุปกรณ์ต่างๆ สามารถสื่อสารข้อมูลกันได้อย่างง่ายดาย เพียงแตะสัญลักษณ์ที่สัมผัสกันหรือตำแหน่งที่กำหนดบนอุปกรณ์ที่สนับสนุน NFC เข้าด้วยกัน

2 ตั้งสวิตช์ของอุปกรณ์นี้ให้อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลาง



ท่านไม่จำเป็นต้องเปิดสวิตช์อุปกรณ์
เพราะอุปกรณ์จะเปิดขึ้นเองเมื่อท่านแตะกับสมาร์ทโฟน

3 เริ่มต้นโปรแกรม “NFC Easy Connect” บนสมาร์ทโฟน
ตรวจให้แน่ใจว่าหน้าจอของโปรแกรมแสดงขึ้นมาแล้ว

4 แตะอุปกรณ์นี้กับสมาร์ทโฟน
ปลดล็อคหน้าจอของสมาร์ทโฟนก่อน
จากนั้นแตะสมาร์ทโฟนที่บริเวณสัญลักษณ์ N ของอุปกรณ์นี้
และสมาร์ทโฟนที่อุปกรณ์ค้างไว้จนกระทั่งสมาร์ทโฟนมีการสั่น

ทำการเชื่อมต่อให้เรียบร้อยโดยทำตามคำแนะนำบนจอภาพ

เมื่อไฟแสง (*Bluetooth*) (สีน้ำเงิน) หยุดกะพริบแล้วติดสว่าง แสดงว่าอุปกรณ์ทั้งสองได้ทำการเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้ว ในการยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ให้แตะกับสมาร์ทโฟนอีกครั้งหนึ่ง

ท่านสามารถสลับแหล่งเสียงจากสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ *Bluetooth* อื่นที่สนับสนุน NFC ดูรายละเอียดได้จากระบบช่วยเหลือ

คำแนะนำ
หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
• เริ่มต้นโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน และเลื่อนสมาร์ทโฟนอย่างช้าๆ เหนือสัญลักษณ์ N ของอุปกรณ์
• หากสมาร์ทโฟนอยู่ในเคส ให้ถ่วงออกมาจากเคส

ฟังเพลงโดยเชื่อมต่อด้วยสาย (ไม่ได้ให้มาด้วย)

ท่านสามารถใช้งานอุปกรณ์นี้เหมือนลำโพงทั่วไปที่เชื่อมต่อด้วยสาย

หากท่านเชื่อมต่อสายต่อเข้ากับช่องต่อ AUDIO IN สัญญาณออกจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านช่องต่อ AUDIO IN จะถูกใช้งานก่อน ทำให้ท่านไม่สามารถรับฟังเสียงที่มาจากอุปกรณ์ *Bluetooth*

• เครื่องหมายข้อความและโลโก้ *Bluetooth* เป็นกรรมสิทธิ์ของ Bluetooth SIG, Inc. และ Sony Corporation ได้รับไบอนุญาตใช้งานเครื่องหมายดังกล่าวแล้ว
• เครื่องหมาย N เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ
• Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.
• เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือฉบับนี้มิได้ระบุเครื่องหมาย ™ หรือ ®